


Store banne à coffre tubulaire nova_02



Conseils d'utilisation:

Un store banne est exclusivement réservé à la protection solaire. Il doit être remonté par mauvais temps, vent, pluie ou neige.

Si le store est équipé d'un automate (p.ex. cellule vent/soleil), il convient de le débrancher en hiver en raison des risques de gel.

Les stores banne MHZ ne nécessitent aucun entretien particulier. En cas de problème, veuillez en informer votre fournisseur.

Caractéristiques techniques

- Largeur du store: de 1900 mm à 6000 mm
accouplé de 6010 mm à 12000 mm
- Avancée: 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm
- Angle d'inclinaison: réglable de 5° à 28°
- Type de montage: mural/au plafond/sur chevrons
- à partir de 4510 mm de large: support intermédiaire au centre

